



Configurer son TPE CYNOD

Lors de la toute première utilisation de l'application cynod, la phase d'initialisation vous permet d'utiliser le TPE. Avant toute chose, il est nécessaire de savoir configurer les différentes options du TPE.

Pour passer à la configuration du TPE, vous pouvez

1. Accédez à  → **Paramétrage** depuis la page d'initialisation si le TPE n'est pas initialisé
2. Accédez à **Mettre à jour le terminal** → **Paramétrage** depuis la page de connexion si le TPE est déjà initialisé
3. Accédez à  → **Menu divers** → **Paramétrage** depuis la page d'accueil si le TPE est déjà initialisé
4. Renseigner les différentes sections selon le contexte
5. Cliquez sur **ENREGISTRER** pour sauvegarder

Voici un résumé des paramètres cynod sur le TPE

| Paramètre | Description | Valeur (par défaut) |
|--|--|-----------------------|
| Config. serveur | | |
| Url serveur | adresse de l' application web cynod aussi appelée application serveur . Lors de la saisie, il faudra renseigner l'url complète. Par exemple si au niveau du navigateur pour accéder à cynod vous saisissez <i>sensoft.cynod.net</i> , au niveau du TPE vous allez renseigner https://sensoft.cynod.net/cynod_sensoft | vide (non renseignée) |
| N° Téléphone gateway | numéro de téléphone utilisé comme passerelle pour les envois des notifications sms par le biais de telerivet . Par défaut cynod passe toujours par les opérateurs mobiles. | vide (non renseignée) |
| Code pays | le code du pays est utile dans la configuration de telerivet . Par défaut le code SN est sélectionné dans la liste. | SN |
| Config. Jobs | | |
| Fréquence rafraîchissement cours énergie | fréquence à laquelle le TPE va contacter le serveur pour mettre à jour au besoin le cours de l'énergie | Chaque jour |
| Fréquence synchronisation opération | fréquence à laquelle le TPE va contacter le serveur pour communiquer toutes les transactions réalisées en offline (déconnecté) | Chaque 30mn |
| Fréquence rafraîchissement liste noire | fréquence à laquelle le TPE va contacter le serveur pour mettre à jour la liste noire des moyens de paiement (carte, ticket) | Chaque 30mn |
| Fréquence mise à jour point de service | fréquence à laquelle le TPE va contacter le serveur pour mettre à jour au besoin les informations de son point de service | Chaque 30mn |
| Imprimantes config. | | |
| Imprimante reçus | liste des imprimantes bluetooth compatibles pour les impressions des reçus de transaction. ne concerne que les kits TPE + imprimante | Aucune |

| Paramètre | Description | Valeur (par défaut) |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| Imprimante terminal ? | à cocher si le TPE est doté d'une imprimante interne | décoché |
| Duplicata ticket ? | à cocher pour que le duplicata soit imprimé à la suite du reçu de transaction | décoché |
| Impression fidélité ? | à cocher pour imprimer le reçu de transaction fidélité en espèce | décoché |
| Nbre de caractères par ligne | valeur du nombre de caractères à afficher par ligne au niveau du reçu de transaction | vide (non renseignée) |
| Taille police | valeur de la taille des écritures du reçu de transaction | vide (non renseignée) |
| Imprimantes factures | uniquement pour les impressions de facture. La taille d'impression et l'imprimante peuvent différer de celles pour les transactions normales. | Aucune |
| Transactions config. | | |
| Afficher solde ? | à cocher pour afficher le solde de la carte après confirmation de la transaction | décoché |
| Afficher kilométrage ? | à cocher pour pouvoir renseigner le kilométrage du véhicule au moment de la transaction. Cette information est stockée pour des besoins statistiques | décoché |
| Afficher fidélité ? | à cocher pour bénéficier des services de la fidélité. A noter qu'il est important d'abord d'activer le service depuis la configuration du point de service | décoché |
| Activer canal internet ? | canal de communication par défaut pour échanger avec le serveur cynod | coché |
| Activer canal sms ? | à cocher pour passer les SMS afin d'échanger avec le serveur cynod. Cette option est recommandée si le TPE ne peut pas disposer d'une connexion à internet. A noter que les frais de facturations sont applicables en fonction de l'opérateur | décoché |
| Affichage popup config. | | |
| Confirmation conso ticket ? | à cocher pour que le système demande une confirmation avant de consommer un ticket carburant | décoché |
| Scan config. | | |
| Utiliser scanner laser du terminal ? | à cocher pour indiquer que le TPE dispose d'un scanner interne. Si votre TPE n'en dispose pas ne pas cocher | décoché |

Recommandations

Remarque : si un paramètre ne figure pas dans les recommandations c'est qu'il faudra laisser sa valeur par défaut à l'exception de

- **Url serveur** : saisir l'url complète de votre application web cynod comme expliqué un peu plus haut dans ce guide.
- **Imprimante reçus** : choisir dans la liste l'imprimante bluetooth qui a été reliée au TPE pour le cas des kit
- **Imprimante facture** : choisir dans la liste l'imprimante bluetooth qui a été reliée au TPE s'il est prévu d'émettre des factures avec le TPE

Kit TPE - imprimante sans scanner

| Paramètre | Valeur (par défaut) |
|--------------------------------------|---|
| Config. serveur | |
| Url serveur | https://sensoft.cynod.net/cynod_sensoft (exemple) |
| Imprimantes config. | |
| Imprimante reçus | T12 BT Printer (exemple) |
| Imprimante terminal ? | décoché |
| Duplicata ticket ? | coché |
| Impression fidélité ? | décoché |
| Nbre de caractères par ligne | vide (non renseignée) |
| Taille police | vide (non renseignée) |
| Imprimantes factures | Aucune |
| Transactions config. | |
| Afficher solde ? | décoché |
| Afficher kilométrage ? | décoché |
| Afficher fidélité ? | décoché |
| Activer canal internet ? | coché |
| Activer canal sms ? | décoché |
| Affichage popup config. | |
| Confirmation conso ticket ? | coché |
| Scan config. | |
| Utiliser scanner laser du terminal ? | décoché |

Kit TPE - imprimante et scanner

| Paramètre | Valeur (par défaut) |
|--------------------------------------|---|
| Config. serveur | |
| Url serveur | https://sensoft.cynod.net/cynod_sensoft (exemple) |
| Imprimantes config. | |
| Imprimante reçus | T12 BT Printer (exemple) |
| Imprimante terminal ? | décoché |
| Duplicata ticket ? | coché |
| Impression fidélité ? | décoché |
| Nbre de caractères par ligne | vide (non renseignée) |
| Taille police | vide (non renseignée) |
| Imprimantes factures | Aucune |
| Transactions config. | |
| Afficher solde ? | décoché |
| Afficher kilométrage ? | décoché |
| Afficher fidélité ? | décoché |
| Activer canal internet ? | coché |
| Activer canal sms ? | décoché |
| Affichage popup config. | |
| Confirmation conso ticket ? | coché |
| Scan config. | |
| Utiliser scanner laser du terminal ? | décoché |

TPE tout-en-un sans scanner

| Paramètre | Valeur (par défaut) |
|--------------------------------------|---|
| Config. serveur | |
| Url serveur | https://sensoft.cynod.net/cynod_sensoft (exemple) |
| Imprimantes config. | |
| Imprimante reçus | T12 BT Printer (exemple) |
| Imprimante terminal ? | décoché |
| Duplicata ticket ? | coché |
| Impression fidélité ? | décoché |
| Nbre de caractères par ligne | vide (non renseignée) |
| Taille police | vide (non renseignée) |
| Imprimantes factures | Aucune |
| Transactions config. | |
| Afficher solde ? | décoché |
| Afficher kilométrage ? | décoché |
| Afficher fidélité ? | décoché |
| Activer canal internet ? | coché |
| Activer canal sms ? | décoché |
| Affichage popup config. | |
| Confirmation conso ticket ? | coché |
| Scan config. | |
| Utiliser scanner laser du terminal ? | décoché |

TPE tout-en-un avec scanner

| Paramètre | Valeur (par défaut) |
|--------------------------------|---|
| Config. serveur | |
| Url serveur | https://sensoft.cynod.net/cynod_sensoft (exemple) |
| Imprimantes config. | |
| Imprimante reçus | T12 BT Printer (exemple) |
| Imprimante terminal ? | décoché |
| Duplicata ticket ? | coché |
| Impression fidélité ? | décoché |
| Nbre de caractères par ligne | vide (non renseignée) |
| Taille police | vide (non renseignée) |
| Imprimantes factures | Aucune |
| Transactions config. | |
| Afficher solde ? | décoché |
| Afficher kilométrage ? | décoché |
| Afficher fidélité ? | décoché |
| Activer canal internet ? | coché |
| Activer canal sms ? | décoché |
| Affichage popup config. | |
| Confirmation conso ticket ? | coché |
| Scan config. | |

| Paramètre | Valeur (par défaut) |
|--------------------------------------|---------------------|
| Config. serveur | |
| Utiliser scanner laser du terminal ? | décoché |

Activation de la fidélité

Ceci concerne tous les modèles de TPE.

| Paramètre | Valeur (par défaut) |
|--------------------------------------|---|
| Config. serveur | |
| Url serveur | https://sensoft.cynod.net/cynod_sensoft (exemple) |
| Imprimantes config. | |
| Imprimante reçus | T12 BT Printer (exemple) |
| Imprimante terminal ? | décoché |
| Duplicata ticket ? | coché |
| Impression fidélité ? | décoché |
| Nbre de caractères par ligne | vide (non renseignée) |
| Taille police | vide (non renseignée) |
| Imprimantes factures | Aucune |
| Transactions config. | |
| Afficher solde ? | décoché |
| Afficher kilométrage ? | décoché |
| Afficher fidélité ? | décoché |
| Activer canal internet ? | coché |
| Activer canal sms ? | décoché |
| Affichage popup config. | |
| Confirmation conso ticket ? | coché |
| Scan config. | |
| Utiliser scanner laser du terminal ? | décoché |

From:

<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - cynod

Permanent link:

<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:uguide:configapptpe&rev=1637152189>

Last update: 2021/11/17 12:29

