

Mise en route

Démarrage

Appuyez sur le bouton **Marche/arrêt** et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour démarrer l'appareil. Si votre appareil ne démarre pas, veuillez le charger.

Assistant de configuration

Lors de la toute première utilisation de l'appareil (ou après une restauration des paramètres d'usine), l'assistant de configuration permet la configuration de toutes les fonctionnalités, y compris de la langue, des boutons logiciels, des gestes, du déverrouillage et d'autres fonctionnalités. Pour toute modification ultérieure, accédez à l'application **Paramètres** à l'issue de la configuration du téléphone.

Batterie et charge

En cas de première utilisation de l'appareil ou de longue période d'inutilisation, vous devrez le charger.

Consignes de sécurité :

1. Pour assurer votre sécurité et éviter tout endommagement de l'appareil, veuillez utiliser uniquement le chargeur et le câble USB d'origine
2. L'appareil prend en charge les câbles USB de type micro B
3. Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur pour ne pas gaspiller d'électricité
4. Ne posez aucun objet sur votre appareil lors de la charge
5. Evitez de manipuler l'appareil lors de la charge

Paramètre

Configurez le réseau, la langue, la date et heure, le scanner, le NFC.

Wi-Fi et Internet

WiFi

1. Accédez à **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Wi-Fi** (appuyez sur Wi-Fi).
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi de la liste
3. Vous vous connecterez automatiquement au réseau Wi-Fi non chiffré sélectionné. Pour vous connecter à un réseau chiffré, saisissez le mot de passe et appuyez sur **SE CONNECTER**.

Notes: vous pouvez également ajouter manuellement un réseau Wi-Fi en appuyant sur **Ajouter un réseau.**

SIM et réseau (données mobiles)

1. Accédez à **Paramètres** → **Sans Fil et réseaux** → **Plus** → **Réseaux mobiles**
2. Activez/désactivez **Cellular data** (données mobiles).

Notes: il faudra au préalable disposer d'une puce activée pour internet mobile. Se rapprocher de votre administrateur ou personne qualifiée pour cela.

Langue et saisie

Choisissez la langue du système et la méthode de saisie **Français (France)**.

1. Accédez à **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Langue**
2. Choisir la langue **Français (France)**

Date et heure

Scanner

NFC

En cas d'activation de la fonction NFC, vous pouvez échanger des données avec les supports de paiement physique de l'application cynod lorsqu'ils sont en contact.

1. Accédez à **Paramètres** → **Sans Fil et réseaux** → **Plus** → **NFC**
2. Assurez-vous que les fonctionnalités **NFC** et **Android Beam** sont activées

Pour plus de détails veuillez consulter le manuel fournis avec l'appareil.

From:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**

Permanent link:

<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:uguide:miseenroute&rev=1636465755>

Last update: **2021/11/09 13:49**

