

Configuration TCL sur Miradore

Étape 1 : Vérification et test des accessoires

La boite contient le TCL et la batterie. Allumer le device et vérifier si le chargeur marche. Si tout est ok, passer à l'étape suivante.

Étape 2 : Accès sur Miradore

Pour accéder sur Miradore, il faudra disposer d'un compte avec le rôle Admin qui permettra de faire toutes les configurations. Pour ce faire , se rapprocher auprès d'une des Administrateurs de la plateforme (Bu Manager ou Lead Support) pour effectuer la demande.

Étape 3 : CONFIGURATION (Android Entreprise)

From:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**

Permanent link:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=procedure:checkmaterielcl&rev=1714755187>

Last update: **2024/05/03 16:53**

