CHECK MATÉRIEL TPE UROVO

Étape 1 : Vérification des accessoires

La boite contient le terminal, le chargeur et la batterie. On allume le terminal et vérifie si le chargeur marche .Et si tout est ok on passe à l'étape configuration.

Étape 2 : Configuration du Système

Pour les nouveaux modéles de TPE (**I9100** et **I900S**), des prérequis sont nécéssaire avant de débuter la configuration.

1. Vérifier si les services Google Play sont installés. Sinon , merci de procéder à l'installation du noyau **SQ27** contenant tous le package google nécéssaire comme suite :

A - Suivre la documentation suivante si c'est un TPE I6300 Processus *B - Pour le cas des I900S, suivre les étapes suivantes : * Insérer la carte SD contenant le package SQ27 disponible chez le responsable des équipements (Documentation du package Package GSM GOOGLE) * Démarrer le TPE et copier le package SQ27 sur le terminal* ***Paramètre*** *-* ***Stockage*** *-* ***Espace de stockage interne partagé*** *-* ***Fichier*** *-* ***Afficher le menu à gauche*** *-* ***Accéder à la carte SD*** ** Copier le package sur un répertoire du TPE * Se rendre dans* ***Paramètre*** *-* ***Système*** *-* ***Système Update*** *-* ***Local Update*** ** Sélectionner le package SQ27 copié précédemment * Confirmer l'installation* Le système va redémarrer et procéder à l'installation. Une fois terminé, une réinitialisation du TPE est fortement recommandé afin d'éviter les affichages répétées du POP PUP **Cynod a cessé de fonctionner**. Pour cela, merci de faire comme suite : ** Se rendre dans* ***Paramètre*** *-* ***Système*** *-* ***Option de réinitialisation*** *-* ***Effacer toutes les données*** ** Faire* ***réinitialiser le téléphone*** *2. Après redémarrage, utiliser les identifiants suivants pour la configuration du compte Gmail: * Nom d'utilisateur :* ***uzerocynod*** ** Mot de passe :* ***u0cynod123*** *3. Télécharger les logiciels suivants depuis* ***Play Store*** *: * Mifare classic tool (Pour le check du module NFC) * Barcode scanner * Cynod* NB : Vous pouvez aussi faire les installations depuis le **Drive** du compte uzerocynod en recherchant le dossier partagé **APK_TPE_CYNOD**. *==== Étape 3 : Tests matériel ==== - Tester le module le NFC avec l'aide de mifare classic tool et de la carte vierge - Tester le module Scan avec barcode scanner. ==== Étape 4 : Configuration de Play Store ==== Nous allons faire le paramétrage mise à jour automatique de cynod depuis play store en procédant ainsi: - Ouvrir* ***Play Store*** *- Cliquer sur le bouton de gestion du profil (en haut à droite) - Cliquer sur* ***paramètres****, ensuite sur* ***préférences réseau*** *- Cliquer sur* ***mettre à jour automatiquement les applis*** *- Sélectionner* ***via n'importe quel réseau*** *dans la liste puis valider avec* ***OK*** *Consulter le processus sous format vidéo grâce au tutoriel suivant Vidéo === Pre requis === - Disposer de la carte SD contenant le package google play service SQ27 - Disposer d'une carte Mifare classic vierge - Disposer d'une connexion internet stable*

From:
https://cynod.wiki.sensoft-next.com/ - **cynod**

Permanent link:
https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=procedure:checkmateriel&rev=1714728397

Last update: **2024/05/03 09:26**