

CHECK MATÉRIEL TPE UROVO

Étape 1 : Vérification des accessoires

La boite contient le terminal, le chargeur et la batterie. On allume le terminal et vérifie si le chargeur marche .Et si tout est ok on passe à l'étape configuration.

Étape 2 : Configuration du Système

Pour les nouveaux modèles de TPE (**I9100** et **I900S**), des prérequis sont nécessaire avant de débuter la configuration.

1. Vérifier si les services Google Play sont installés. Sinon , merci de procéder à l'installation du noyau **SQ27** contenant tous le package google nécessaire comme suite :

A - Suivre la documentation suivante si c'est un TPE I6300 [Processus](#)

B - Pour le cas des I900S, suivre les étapes suivantes :

- * Insérer la carte SD contenant le package SQ27 disponible chez le responsable des équipements (Documentation du package [[https://drive.google.com/drive/folders/1j5f_820fvshF5lPAh8YnwxSg7GxycsFA | Package GSM GOOGLE]])
- * Démarrer le TPE et copier le package SQ27 sur le terminal
- **Paramètre** - **Stockage** - **Espace de stockage interne partagé** -
- **Fichier** - **Afficher le menu à gauche** - **Accéder à la carte SD**
- * Copier le package sur un répertoire du TPE
- * Se rendre dans **Paramètre** - **Système** - **Système Update** -
- **Local Update**
- * Sélectionner le package SQ27 copié précédemment
- * Confirmer l'installation

*Le système va redémarrer et procéder à l'installation. Une fois terminé, une réinitialisation du TPE est fortement recommandé afin d'éviter les affichages répétées du POP PUP **Cynod a cessé de fonctionner**. Pour cela, merci de faire comme suite :*

- Se rendre dans **Paramètre - Système - Option de réinitialisation - Effacer toutes les données**
- Faire **réinitialiser le téléphone**

2. Après redémarrage, utiliser les identifiants suivants pour la configuration du compte Gmail:

- Nom d'utilisateur : **uzerocynod**
- Mot de passe : **u0cynod123**

3. Télécharger les logiciels suivants depuis **Play Store** :

- Mifare classic tool (Pour le check du module NFC)
- Barcode scanner

- Cynod

NB : Vous pouvez aussi faire les installations depuis le **Drive** du compte uzerocynod en recherchant le dossier partagé **APK_TPE_CYNOD**.

Étape 3 : Tests matériel

1. Tester le module le NFC avec l'aide de mifare classic tool et de la carte vierge
2. Tester le module Scan avec barcode scanner.

Étape 4 : Configuration de Play Store

Nous allons faire le paramétrage mise à jour automatique de cynod depuis play store en procédant ainsi:

1. Ouvrir **Play Store**
2. Cliquer sur le bouton de gestion du profil (en haut à droite)
3. Cliquer sur **paramètres**, ensuite sur **préférences réseau**
4. Cliquer sur **mettre à jour automatiquement les applis**
5. Sélectionner **via n'importe quel réseau** dans la liste puis valider avec **OK**

Consulter le processus sous format vidéo grâce au tutoriel suivant [Vidéo](#)

Pre requis

1. Disposer de la carte SD contenant le package google play service SQ27
2. Disposer d'une carte Mifare classic vierge
3. Disposer d'une connexion internet stable

From:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**

Permanent link:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=procedure:checkmateriel&rev=1714728480>

Last update: **2024/05/03 09:28**

