

# Connecter une imprimante à un TPE CYNOD

Connectez une imprimante prise en charge à l'application CYNOD sur votre TPE compatible.

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour connecter certains appareils à votre téléphone sans aucun câble. Les appareils Bluetooth peuvent se connecter automatiquement à votre téléphone après leur première association. Lorsque votre téléphone est connecté à un appareil via le Bluetooth, l'icône Bluetooth s'affiche en haut de l'écran.

**Remarque** : Certaines de ces étapes ne s'appliquent qu'à Android 10 ou version ultérieure.

Si vous rencontrez des problèmes de connectivité après avoir suivi les étapes ci-dessous, contactez notre service support pour assistance.

## Connecter une imprimante bluetooth au TPE

Pour commencer, assurez-vous que :

- La batterie est bien chargée
- Le papier pour ticket de caisse est bien inséré
- L'imprimante est allumée

Pour en savoir plus sur la configuration initiale de l'imprimante, veuillez consulter le manuel du fabricant correspondant.

### Activer ou désactiver le Bluetooth

1. Balayez l'écran de haut en bas
2. Appuyez sur Bluetooth Bluetooth

**Conseil** : Pour économiser la batterie, désactivez le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas. Notez également que le Bluetooth est désactivé lorsque vous passez en mode Avion.

### Étape 1 : Associez l'imprimante

**Important** : Les appareils restent associés jusqu'à ce que vous les dissociiez.

1. Balayez l'écran de haut en bas ou aller dans **Paramètres** depuis le menu
2. Appuyez sur **Bluetooth**
3. Appuyez sur **Associer nouvel appareil**
4. Si vous ne voyez pas Associer nouvel appareil, regardez sous **Appareils disponibles** ou appuyez sur **Plus** → **Actualiser**
5. Appuyez sur le nom de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre appareil
6. Suivez les instructions à l'écran

**Astuce** : Si vous devez saisir un code secret que vous ne connaissez pas, essayez 0000 ou 1234 (ce

sont les codes les plus courants).

## Étape 2 : Connectez l'imprimante

1. Balayez l'écran de haut en bas
2. Vérifiez que le Bluetooth est activé
3. Appuyez de manière prolongée sur le **Bluetooth**
4. Dans la liste des appareils associés, appuyez sur l'un des appareils non connectés

Une fois votre téléphone connecté à l'appareil Bluetooth, celui-ci apparaît comme étant connecté dans la liste

## Renommer une imprimante bluetooth

1. Balayez l'écran de haut en bas
2. Vérifiez que le Bluetooth est activé
3. Appuyez de manière prolongée sur le **Bluetooth**
4. Appuyez sur **Plus de paramètres**
5. Appuyez sur Nom de l'appareil
6. Si vous ne voyez pas Nom de l'appareil, appuyez sur **Plus** → **Renommer cet appareil**.
7. Saisissez un nouveau nom
8. Appuyez sur **OK**

## Dissocier ou autre actions avec une imprimante bluetooth

1. Balayez l'écran de haut en bas
2. Appuyez de manière prolongée sur le **Bluetooth**
  - Si votre accessoire s'affiche sous **Appareils multimédias disponibles** à côté du nom de votre appareil appuyez sur **Paramètres**
  - Si aucun accessoire n'est répertorié sous **Appareils connectés précédemment**, appuyez sur **Plus de paramètres**. À côté du nom de votre imprimante, appuyez sur **Paramètres**
3. Effectuez la modification voulue :
  - **Pour modifier le nom de l'imprimante** : appuyez sur **Modifier**
  - **Pour vous déconnecter** : appuyez sur **Déconnecter**
  - **Pour supprimer complètement l'appareil de votre TPE** : appuyez sur **Supprimer**
  - Sur certains appareils, vous pouvez activer ou désactiver d'autres paramètres

**Conseil** : Si plusieurs personnes utilisent une même imprimante, chacune d'elles peut modifier les paramètres généraux du Bluetooth.

## Configurer l'imprimante Bluetooth au TPE

## Liste des imprimantes homologuées

Fabriquant	Modèle	Intitulé
SPRT	SP-T12BTDM	T12 BT PRINTER

From:

<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - cynod

Permanent link:

<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:faq:connecterbluetooth&rev=1633963180>

Last update: **2021/10/11 14:39**

