

Connecter une imprimante à un TPE CYNOD

Connectez une imprimante prise en charge à l'application CYNOD sur votre TPE compatible.

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour connecter certains appareils à votre téléphone sans aucun câble. Les appareils Bluetooth peuvent se connecter automatiquement à votre téléphone après leur première association. Lorsque votre téléphone est connecté à un appareil via le Bluetooth, l'icône Bluetooth s'affiche en haut de l'écran.

Remarque : Certaines de ces étapes ne s'appliquent qu'à Android 10 ou version ultérieure.

Si vous rencontrez des problèmes de connectivité après avoir suivi les étapes ci-dessous, contacter notre service support pour assistance.

Connecter une imprimante bluetooth au TPE

Pour commencer, assurez-vous que :

- La batterie est bien chargée
- Le papier pour ticket de caisse est bien inséré
- L'imprimante est allumée

Pour en savoir plus sur la configuration initiale de l'imprimante, veuillez consulter le manuel du fabricant correspondant.

Activer ou désactiver le Bluetooth

1. Balayez l'écran de haut en bas
2. Appuyez sur Bluetooth

Conseil : Pour économiser la batterie, désactivez le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas. Notez également que le Bluetooth est désactivé lorsque vous passez en mode Avion.

Étape 1 : Associez l'imprimante

Important : Les appareils restent associés jusqu'à ce que vous les dissociiez.

1. Balayez l'écran de haut en bas ou aller dans **Paramètres** depuis le menu
2. Appuyez sur **Bluetooth**
3. Appuyez sur **Associer nouvel appareil**
4. Si vous ne voyez pas Associer nouvel appareil, regardez sous **Appareils disponibles** ou appuyez sur **Plus → Actualiser**
5. Appuyez sur le nom de l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre appareil
6. Suivez les instructions à l'écran

Astuce : Si vous devez saisir un code secret que vous ne connaissez pas, essayez 0000 ou 1234 (ce

sont les codes les plus courants).

Étape 2 : Connectez l'imprimante

1. Balayez l'écran de haut en bas
2. Vérifiez que le Bluetooth est activé
3. Appuyez de manière prolongée sur le **Bluetooth**
4. Dans la liste des appareils associés, appuyez sur l'un des appareils non connectés

Une fois votre téléphone connecté à l'appareil Bluetooth, celui-ci apparaît comme étant connecté dans la liste

Renommer une imprimante bluetooth

1. Balayez l'écran de haut en bas
2. Vérifiez que le Bluetooth est activé
3. Appuyez de manière prolongée sur le **Bluetooth**
4. Appuyez sur **Plus de paramètres**
5. Appuyez sur Nom de l'appareil
6. Si vous ne voyez pas Nom de l'appareil, appuyez sur **Plus → Renommer cet appareil.**
7. Saisissez un nouveau nom
8. Appuyez sur **OK**

Dissocier ou autre actions avec une imprimante bluetooth

1. Balayez l'écran de haut en bas
2. Appuyez de manière prolongée sur le **Bluetooth**
 - Si votre accessoire s'affiche sous **Appareils multimédias disponibles** à côté du nom de votre appareil appuyez sur **Paramètres**
 - Si aucun accessoire n'est répertorié sous **Appareils connectés précédemment**, appuyez sur **Plus de paramètres**. À côté du nom de votre imprimante, appuyez sur **Paramètres**
3. Effectuez la modification voulue :
 - **Pour modifier le nom de l'imprimante** : appuyez sur **Modifier**
 - **Pour vous déconnecter** : appuyez sur **Déconnecter**
 - **Pour supprimer complètement l'appareil de votre TPE** : appuyez sur **Supprimer**
 - Sur certains appareils, vous pouvez activer ou désactiver d'autres paramètres

Conseil : Si plusieurs personnes utilisent une même imprimante, chacune d'elles peut modifier les paramètres généraux du Bluetooth.

Configurer l'imprimante Bluetooth au TPE

Liste des imprimantes homologuées

| Fabriquant | Modèle | Intitulé |
|------------|------------|----------------|
| SPRT | SP-T12BTDM | T12 BT PRINTER |

From:

<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**

Permanent link:

<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:faq:connecterbluetooth&rev=1633963180>

Last update: **2021/10/11 14:39**

